

Blinkcodes-Erklärung der Wallbox-LEDs

	Grün durchgehend:	Netzwerkeinstellungen OK Falls OCPP an → OCPP-Verbindung OK Falls LTE an → LTE-Verbindung OK
	Grün blinkend:	Netzwerkeinstellungen oder LTE nicht OK
	Grün blinkend langsam:	Netzwerkeinstellungen und/oder LTE OK Keine OCPP-Verbindung (falls OCPP aktiviert)
	Grün mit magenta durchgehend:	Netzwerk nicht konfiguriert, Hotspot aktiv
	Grün mit magenta blinkend:	Netzwerk nicht konfiguriert, Hotspot wird aufgebaut
	Weiß durchgehend:	Freigabe mit RFID-Tag OK
	Weiß blinkend:	Wallbox startet
	Gelb durchgehend:	Wallbox wird neu gestartet
	Gelb blinkend:	Wallbox wartet auf Freigabe
	Magenta durchgehend:	Ladung geplant
	Blau durchgehend:	Laden beendet
	Blau pulsierend:	Laden
	Blau mit grün durchgehend:	Laden beendet, PV-Überschuss aktiv
	Blau mit grün pulsierend:	Laden, PV-Überschuss aktiv
	Blau mit rot durchgehend:	Laden beendet, Problem mit MID-Zähler
	Blau mit rot pulsierend:	Laden, MID-Zähler defekt
	Rot durchgehend:	Schwerer Fehler, Wallbox unverzüglich vom Netz trennen
	Rot einmal blinkend (1 s):	Freigabe mit RFID-Tag nicht OK
	Rot blinkend:	Fehler, Fehlerbeschreibung im Webinterface easyOperate oder per Sprachausgabe an der Wallbox durch Vorhalten eines beliebigen RFID-Tags
	Rot mit magenta durchgehend:	Freigabe mit RFID-Tag nicht OK → Fehler RFID-Verschlüsselung