

Softwareupdate für MSK 20

Es sollte regelmäßig überprüft werden, ob die aktuelle Firmware auf dem MSK 20 aufgespielt ist. Über ein USB-Speichermedium mit der entsprechenden Updatedatei kann das Gerät in wenigen Schritten auf die aktuelle Version gebracht werden. Softwareupdates erhalten Sie von der KATHREIN-Homepage www.kathrein-ds.com oder per Anfrage direkt beim KATHREIN-Support.

Durchführung des Softwareupdates:

- > Entzippen sie die Downloaddatei auf dem USB-Stick (min. 8 GB)
- > Schalten Sie das MSK 20 ein und warten Sie, bis es vollständig hochgefahren ist
- > Schließen Sie das USB-Speichermedium an, nach kurzer Zeit erscheint eine Meldung im Display „Speichermedium verbunden“
- > Öffnen Sie das USP-Speicherverzeichnis unter *Hauptmenü / Erweitert / USB*
- > Wählen Sie die Updatedatei aus und bestätigen Sie mit der **OK Taste**
- > Ein Hinweistext erscheint wo die Durchführung des Updates noch einmal bestätigt werden muß
- > Nun führt das Gerät den Updatevorgang durch
- > Nachdem das Gerät wieder hochgefahren ist, führen Sie eine Werkseinstellung durch unter Hauptmenü / Einstellungen / Werkseinstellungen / Alle



Schalten Sie das Gerät während des Updatevorgangs keinesfalls aus! Dies kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen.

Untere Abbildung zeigt das USB-Speicherverzeichnis und die Updatedatei.

Der Dateiname setzt sich immer aus dem Gerätenamen, der Versionsnummer und dem Datum zusammen. Die Dateiendung des Softwarefiles lautet immer **„.bin“**

